Packet Tracer - Conecte dispositivos usando tecnologias sem fio

Objetivos

- Parte 1: Conecte um laptop à WLAN do escritório
- Parte 2: Conectar dispositivos com tecnologia Bluetooth
- Parte 3: Amarre um laptop para usar uma rede celular via smartphone

Fundo

Nesta atividade do Packet Tracer, você usará diferentes tecnologias sem fio para conectar dispositivos finais em um escritório. A atividade é realizada apenas no modo físico do Packet Tracer.

Recursos necessários

- Versão mais recente do Packet Tracer

Instruções

Parte 1: Conecte um laptop à WLAN do escritório

Etapa 1: Instale um módulo sem fio em um laptop.

uma. Clique no Laptop para abrir a janela de configuração.

- b. Na guia Física, desligue o Laptop clicando no botão liga/desliga.
- c. Remova o módulo Ethernet PT-LAPTOP-NM-1CFE do laptop arrastando-o do laptop para a lista à esquerda.
- d. Insira o módulo wireless WPC300N arrastando-o da lista à esquerda para o Laptop.
- e. Ligue o **Laptop**

Etapa 2: Conecte o laptop à WLAN do escritório.

uma. Clique na guia Desktop e selecione a ferramenta PC Wireless.

- b. Clique na guia Conectar e aguarde até que o SSID WLAN do funcionário seja exibido. Observe que talvez seja necessário clicar em Atualizar.
- c. Clique no SSID do funcionário para selecioná-lo. Clique em Conectar .
- d. Insira Cisco123 como a chave pré-compartilhada e clique em Conectar .
- e. Após conectar-se à rede sem fio, feche a janela PC Wireless .
- f. Clique na guia Config e selecione Wireless0 no painel esquerdo para verificar na seção IP Configuration se o laptop recebeu um endereço IP.
- g. Abra o navegador da Web na área de trabalho . Navegue até office.srv para verificar se o Laptop tem conectividade.
- h. Feche a janela Laptop.

Parte 2: Conectar dispositivos com tecnologia Bluetooth

Nesta parte, você conectará um alto-falante Bluetooth a um tablet instalado com um reprodutor de música via Bluetooth.

Etapa 1: ative as portas Bluetooth nos dispositivos.

uma. Clique no alto- falante Bluetooth.

- b. Clique na guia Configuração.
- c. Clique em **Bluetooth** no painel esquerdo e verifique se o Status da porta está **Ligado** . Observe que o alto-falante não está emparelhado com o **Office Tablet** .

Passo 2: Conecte os dispositivos Bluetooth.

uma. Abra o Office Tablet .

b. Clique na guia Configuração .

- c. Clique em Bluetooth no painel esquerdo e marque a caixa On para Status da porta.
- d. Clique em Descobrir e o dispositivo de alto- falante Bluetooth deve ser descoberto.
- e. Selecione o **Alto- falante Bluetooth** na **lista Dispositivos** e clique em **Emparelhar** . O status deve mudar para "Emparelhado, Conectado". Se for solicitada permissão para se conectar, clique em **Sim** .
- f. Para testar a conexão Bluetooth, clique na guia **Desktop e selecione Music Player**. Clique **em Reproduzir/Parar** para iniciar a música. **Nota**: Verifique se o alto-falante está ligado.
- g. Clique em Play/Stop novamente para parar o som.

Parte 3: Amarre um laptop para usar uma rede celular via smartphone

Nesta parte, você conectará um laptop a um smartphone via Bluetooth. O laptop usará a rede celular para acessar um site.

Etapa 1: ative o Bluetooth no laptop.

uma. Clique no usuário-laptop. Selecione a quia Configuração.

- b. Clique em Bluetooth no painel esquerdo. Clique em On para o Status da porta.
- c. Deixe a janela **User-Laptop** Bluetooth aberta.

Etapa 2: conecte um smartphone à rede celular e ative o Bluetooth.

uma. Clique no Smartphone para abrir a janela de configuração.

- b. Clique na guia Configuração. Marque a caixa Ligado para a configuração de Tethering Celular nas Configurações Globais.
- c. Clique na interface 3G/4G Cell1 . Verifique se o Smartphone possui um endereço IP da rede celular.
- d. Clique em Bluetooth no painel esquerdo e marque a caixa Ligado para o status da porta no Smartphone .

Etapa 3: conectar dispositivos Bluetooth e tethering ao laptop

uma. Na configuração do Bluetooth para o **Smartphone** , clique em **Descobrir** para procurar dispositivos habilitados para Bluetooth próximos.

Nota : Se o Smartphone não aparecer depois de um tempo, mova o Smartphone para mais perto do User-Laptop e clique em Discover novamente.

- Selecione User-Laptop e clique em Pair . Uma janela pop-up aparece e pede permissão. Clique em Sim . Os dois dispositivos estão conectados via Bluetooth.
- c. Retorne ao usuário-laptop . No painel Bluetooth da guia Config , realce Smartphone e clique em Tether .
- d. No painel inferior da configuração do Bluetooth, observe que o **User-Laptop** agora obteve um endereço IP.
- e. Para testar a conectividade, navegue até office.srv. Clique em Área de trabalho > Navegador da Web. Insira office.srv no campo URL. Você pode avançar o tempo para acelerar o processo.